

6669

6669

LASER[®]

Steeksleutel brandstoffilter

Ford Transit

Instructies



Garantie

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

www.lasertools.co.uk



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
Tel.: +44 (0) 1926 815000 Fax: +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk



www.lasertools.co.uk

LASER®

Steeksleutel brandstoffilter

Ford Transit

Brandstoffilterhuis verwijderen

1. Tap het filter af via de onderste afvoer en sluit deze vervolgens.
2. Verwijder de onderste bevestigingsbout van de filterkolf.
3. Breng gereedschap 6669 aan op de filterkolf.
4. Gebruik een geschikte 3/8"D sleutel om de filterkolf ongeveer 30 graden naar links te draaien.
5. Trek het filterhuis omlaag (dit kan kleverig op de afdichting zijn).
6. Verwijder het filter door het enigszins op te tillen in de buurt van de dichtstbijzijnde pijlen en 10 graden linksom te draaien. Verwijder het filter vervolgens.

Het nieuwe filter monteren

7. Verwijder de oude filterafdichting, breng een nieuwe afdichting aan en smeer deze in met vet.
8. Vul de filterkolf voor de helft met diesel en breng het filter in de kolf aan. Zorg hierbij dat de pijlen op het filter en de kolf zijn uitgelijnd.
9. Plaats de kolf en het filter, en monteer ze op de bovenste behuizingen. Zorg hierbij dat de pijlen zijn uitgelijnd.



6669