



LASER®

Part No. 4807

Varilla medidora de aceite

- Audi



When you have finished with
this bottle please recycle it

www.lasertools.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.lasertools.co.uk

www.lasertools.co.uk

instrucciones de uso

Precauciones y preparativos:

- Comprobar que el vehículo se encuentra sobre un suelo plano
- El aceite debe encontrarse a una temperatura mínima de 60 °C/140 °F
- Desconectar el motor y esperar 5 minutos para que el nivel de aceite se estabilice

Ajuste - 4807

Fijar el anillo ajustable en la medición mostrada a continuación según la lista de vehículos y apretar la fijación. Con ello se fija la longitud de la varilla de medición en el motor.

Introducir el 4870 en el tubo de la varilla de medición del vehículo hasta que el anillo ajustable entre en contacto con la parte superior del tubo.

Retirar la varilla de medición y realizar la lectura del nivel en la escala inferior.

Año	Tipo motor	Ajuste de anillo	Mínimo escala inferior	Máximo escala inferior
2009 en adelante	2.0 TFSI	39	0	24
2009 en adelante	3.2 FSI	123	0	13
2009 en adelante	3.0 Supercharged	123	0	13
2009 en adelante	4.2 FSI	175	0	23
2009 en adelante	2.0 TDi CR	46	0	24

