



# LASER®

Part No. 4807

## Jauge huile

- Audi



5 018341 048075 >



When you have finished with  
this batter please recycle it

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)

### Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

# Instructions d'utilisation

## Précautions et préparation :

- Vérifiez que le véhicule est sur un sol horizontal.
- L'huile doit être à une température minimum de 60 degrés C/140 degrés F.
- Arrêtez le moteur et attendez 5 minutes pour que le niveau d'huile se stabilise.

## Réglage 4807

Tournez la bague de réglage sur la valeur indiquée ci-dessous pour la liste des véhicules ci-dessous et serrez le système de verrouillage. Ceci fixe la longueur de la jauge sur le moteur.

Insérez l'outil 4870 dans le tube jauge sur le véhicule jusqu'à ce que la bague de réglage touche le haut du tube.

Enlevez la jauge et relevez le niveau sur l'échelle inférieure.

Année	Type moteur	Réglage bague	Minimum échelle inférieure	Maximum échelle inférieure
2009 et suivantes	2.0 TFSI	39	0	24
2009 et suivantes	3.2 FSi	123	0	13
2009 et suivantes	3.0 turbocom- presseur	123	0	13
2009 et suivantes	4.2 FSi	175	0	23
2009 et suivantes	2.0 TDi CR	46	0	24