

5450

# LASER<sup>®</sup>

## Afdichtingstrekker voor diesilverstuivers



Instructies



### Garantie

Wanneer dit product in gebreke blijft ten gevolge van fouten in het materiaal of de afwerking, neem dan direct contact op met onze serviceafdeling via: **+44 (0) 1926 818186**.

Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



**TOOL  
CONNECTION**  
The Complete Connection

Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR  
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)

 **MADE IN  
SHEFFIELD**

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)

## Gereedschap voor het verwijderen van afdichtingen van dieselverstuivers

Dit gereedschap is ontwikkeld als hulpmiddel voor het verwijderen van de koperen borgringen die worden gebruikt als afdichting van dieselverstuivers waar deze aansluiten op de cilinderkop.

De afdichtingsringen bevinden zich aan de onderzijde van de verstuiver in de kop, vaak zo diep in de cilinderkop dat verwijdering met een haak o.i.d. niet mogelijk is.

Deze afdichtingen gaan vaak kapot en door de koolstof die zich eromheen ophoopt, kleven ze vast in de cilinderkop waardoor het nog moeilijker is om ze te verwijderen.

De tapse schroefdraad aan het uiteinde van het gereedschap wordt in het midden van de koperen borgring geschroefd, zodat de slagtrekker genoeg grip krijgt om de hechting tussen de borgring en de cilinderkop te verbreken, waarna de borgring kan worden verwijderd.

Het gebruik van ongeschikt gereedschap kan leiden tot beschadiging van de verstuivers zelf of de magneetkleppen. De set wordt geleverd in een stevige kunststof koffer.

## Instructies

1. Na verwijdering van de verstuiver reinigt u het gebied rondom de verstuiverpoort. Let erop dat er geen vuil in de cilinder terecht komt.
2. Plaats het gereedschap in de verstuiverpoort en schroef de tapse schroefdraad in de koperen afdichting tot het zich vastgrijpt in de koperen borgring.
3. Houd de as op z'n plaats en tik met de slagtrekker de trekker omhoog om de afdichting vrij te maken. Trek vervolgens de afdichting los.

**NB: Gebruik de slagtrekker in het begin niet te agressief, omdat u hiermee de trekker uit de afdichting kunt slaan.**

Tik lichtjes om de afdichting uit de cilinderkop los te maken.

