

6669

6669

# LASER®

## Clé pour filtre à carburant Ford Transit

### Instructions



#### Garantie

Dans le cas d'une défaillance de ce produit résultant d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication, contacter directement notre Service Entretien au : **+44 (0) 1926 818186**. La garantie exclut l'usure normale, les consommables et l'usage abusif.

**[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)**



Distribué par The Tool Connection Ltd

Kington Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Royaume-Uni  
Tél. +44 (0) 1926 815000 Fax +44 (0) 1926 815888  
info@toolconnection.co.uk [www.toolconnection.co.uk](http://www.toolconnection.co.uk)



**[www.lasertools.co.uk](http://www.lasertools.co.uk)**

## Clé pour filtre à carburant Ford Transit

### Dépose du carter de filtre à carburant

1. Purger le filtre via le dispositif de vidange inférieur, puis fermer ce dernier.
2. Retirer le boulon de fixation inférieur de la cuve du filtre.
3. Installer l'outil 6669 sur la cuve du filtre.
4. À l'aide d'une clé d'entraînement de 3/8pouceadéquate, tourner la cuve du filtre vers la gauche d'environ 30 degrés.
5. Abaisser le carter de filtre (il est possible qu'il adhère au joint).
6. Retirer le filtre en soulevant légèrement le plus près des flèches d'alignement et en tournant dans le sens antihoraire de 10 degrés, puis dégager le filtre.

### Installation du filtre neuf

7. Retirer le joint usagé du filtre et installer un joint neuf, lubrifier le joint avec de la graisse.
8. Remplir à moitié la cuve du filtre avec du diesel et installer le filtre dans la cuve en veillant à ce que les flèches sur le filtre et la cuve s'alignent.
9. Installer l'ensemble cuve et filtre sur le carter supérieur en veillant à ce que les flèches s'alignent.

