

Distributeur d'huile ATF avec adaptateurs

La section principale du corps de pompe du 5641 est montée et scellée en usine et n'est pas conçue pour être retirée. S'il s'avère nécessaire de nettoyer le 5641, il faut le faire en utilisant le point d'accès du goulot de remplissage et le rincer avec de l'huile ATF propre.



Additional Information

- Distributeur pratique pour remplacer le fluide de transmission ATF.
- Huit adaptateurs assortis pour une plus large application (voir mode d'emploi pour les applications des adaptateurs).
- Pompe manuelle à manomètre intégré.
- Pompe de trois litres équipée d'un manomètre (0 - 30psi / 0 - 2 bar).
- Outil de révision essentiel pour Audi CVT, BMW, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Nissan et Volkswagen (y compris les transmissions DSG).

<http://lasertools.co.uk/product/5641>



