

Douille à ergots pour axe arrière - Mercedes Sprinter

Rear axle nut socket for removing the grooved nut on Mercedes-Benz Sprinter.



Additional Information

- Permet de déposer la douille crantée sur l'axe arrière jumelé des Mercedes Benz.
- 1/2"
- 6 ergots
- Se positionnera sur la Ref Mercedes A970 356 0026
-

<http://lasertools.co.uk/product/6973>



