



## Instructions d'utilisation :

Strut shown, without spring, fully extended.



### Seulement pendant le remplacement du ressort de suspension :

installez l'attache de serrage à la base de l'arbre de la jambe de force à travers le ressort de suspension. Si c'est possible, assurez-vous que l'attache de serrage est en dessous de n'importe quelle butée d'arrêt ou soufflet de protection de jambe de force. Une fois montée, serrez-la à fond et continuez pour retirer le ressort de suspension. L'attache de serrage va maintenir la jambe de force complètement étendue.

### Pendant le remplacement de la jambe de force:

Assurez-vous que la jambe de force est complètement étendue avant la mise en place de l'attache de serrage 5791. Pour ce faire, il va falloir retirer l'arbre de la jambe de force par le haut de la jambe de force aussi loin qu'elle peut aller contre le ressort interne d'arrêt de tension.

Le Laser 5790 est conçu pour cette intervention.

Jambe de force illustrée, sans ressort, totalement étendue.