

Werkzeuge zur Nockenwelleneinstellung und Zahnradarretierung

Dieser Werkzeugsatz beinhaltet Werkzeuge zur Nockenwelleneinstellung und Zahnradarretierung für 1,5- und 2,0-l-Benzinmotoren der Volvo-Modelle mit den hier angeführten Motorcodes.



Additional Information

- Einsatzmöglichkeiten u. a.: Volvo S60 (2012 - 2018), S80 (2013 - 2016), S90 (ab 2016), V40 (2014 - 2019), V60 (2013 - 2018), V70 (2013 - 2016), V90 (ab 2016), XC40 (ab 2017), XC60 (ab 2013), XC70 (2013 - 2016), XC90 (ab 2014).
- Einsatzmöglichkeiten u. a. für folgende Motorcodes: 1,5-l-Benzinmotoren B4154T; 2,0-l-Benzinmotoren B4204T inkl. Hybridmodelle.
- Zur Arretierung der Nockenwellen in eingestellter Stellung und zum Festhalten der gelockerten Nockenwellenräder für den Austausch des Zahnriemens
- Entspricht OEM 9997490, 9997497.
- Einsatz in Verbindung mit den Kurbelwellen-Haltewerkzeugen, Laser Tools Teile-Nr. 8108.

<http://lasertools.co.uk/product/8134>



