

Kugelgelenk-Aus- und Einbauwerkzeug – für Ford

Für den leichten Aus- und Wiedereinbau des verschraubten vorderen unteren Kugelgelenks des späten Ford Transit-Modells. Das verschraubte Kugelgelenk des Ford Transit sitzt auch nach dem Entfernen der Schrauben sehr fest; zum Ausziehen des alten Kugelgelenks und zum Einbau des neuen ohne Beschädigung des Gelenks oder der Nabe ist Spezialwerkzeug erforderlich. Macht den Einsatz von Wärme, Hammerschlägen oder einer Werkstattpresse überflüssig.



Additional Information

- Einsatzmöglichkeiten u. a.: Transit Bus (ab 2013), Transit-Plattform/-Chassis (ab 2014).
- Für den Aus- und Einbau von OEM-Kugelgelenken: 1451917 und KT6C113K209AA.
- Nur für das verschraubte untere Kugelgelenk. Für das Clip-Kugelgelenk bitte Laser Teile-Nr. 6614 verwenden.
- Für die Verwendung am Einsatzort. Gewindegänge vor der Verwendung immer mit Molybdändisulfidfett schmieren.
- Hergestellt in Sheffield.

<http://lasertools.co.uk/product/8272>

Video available: <https://youtu.be/9bUlzqa-h4g>

