

Werkzeug für den Einbau von Elastriemen - Ford

Für den Einbau von Elastriemen in Ford-Motoren. Elastriemen sind daran zu erkennen, dass sie keine federbelastete Umlenkrolle haben.



Additional Information

- Kann zum Einbau von Elastriemen für Klimaanlagen und Wasserpumpen verwendet werden.
- Die Fahrzeughersteller geben an, dass ein Elastriemen nicht wiederverwendet werden kann und zum Ausbau durchtrennt werden sollte.
- Elastriemen, auch als Flexriemen bezeichnet.
- Wird um die Kurbelwellenscheibe gelegt.
- HINWEIS: Elastriemen sind straff und stehen unter hoher Last. Bei der Montage ist darauf zu achten, Finger und Hände nicht einzuklemmen.

<http://lasertools.co.uk/product/9101>



