



De set bevat 2 zuigerstangklommen compleet met bouten en moeren.

zijn. De veer gaat werken wanneer de veerpoot bij het terugveren volledig uit wordt getrokken. De eindveer heeft geen invloed op de normale werking van de veerpoot, maar vormt een belangrijk probleem bij het de- en monteren van de veerpoot omdat de zuigerstang de veerpoot in wordt getrokken wanneer deze niet belast wordt. Hierdoor is het monteren van een nieuwe veer moeilijk omdat de zuigerstang niet volledig uitgetrokken blijft.

Dit gereedschap is met name handig voor veerpotten met sterke inwendige veren (eindveren) die de zuigerstang gedeeltelijk de veerpoot in trekken. De eindveren die in bepaalde veerpotten gemonteerd zijn, voorkomen dat de veerpoot beschadigt wanneer tijdens gebruik de maximale uitslag wordt overschreden. De veer bevindt zich in de schokdemper en is niet werkzaam als de wielen van de auto belast wordt gebruik van de Laser 5790 veerpootmontageset aanbevolen.

Ontwikkeld om een MacPherson veerpoot snel en eenvoudig in de volledig uitgetrokken stand vast te zetten vóór het verwijderen van de veer en in deze stand te houden tot de veer vervangen is. Dit gereedschap is bij uitstek geschikt voor die gevallen waarbij alleen de veer hoeft te worden vervangen.

MacPherson zuigerstangklem



6270

LASER[®]

MacPherson zuigerstangklem

Gebruiksaanwijzing:



Guarantee

This item contains consumable elements that are NOT covered by the Tool Connection Guarantee. For spares contact our service department direct on: +44 (0) 1926 818186.



Distributed by The Tool Connection Ltd

Kington Road, Southern, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Strut shown, without spring, fully extended.



Alleen veer vervangen:

Plaats de klem door de veer op de basis van de zuigerstang. Plaats de klem indien mogelijk onder een eventueel silent bloc of beschermbalg. Draai de klem vast en verwijder de veer. De klem zorgt dat de zuigerstang geheel uitgetrokken blijft.

Veerpoot vervangen:

Zorg dat de veerpoot geheel uitgetrokken is voordat u de zuigerstangklem 5791 monteert. Hiervoor moet de zuigerstang zover mogelijk uit de veerpoot worden getrokken tegen de kracht van de interne stopveer in.

De Laser 5790 is hiervoor ontwikkeld.

De afbeelding toont de geheel uitgetrokken veerpoot zonder veer.