

Klucz do kola pasowego walu korbowego - BMW

Narzędzie do ustawiania naciągu paska rozrzędu po jego założeniu. Wszystkie punkty kontrolne powinny być spasowane, a sposób montażu paska powinien być zgodny z instrukcjami warsztatowymi.



Additional Information

- Zastosowanie: BMW 3 seria E46 (98-07) i BMW 5 seria E39 (96-03).
- Zastosowanie: BMW 318D, 318TD, 320D, 520D, kody silników M47 (20 4D 1).
- Odpowiednik OEM 11 6 310 (11 6 311 uchwyt, 11 6 312 centrowanie).
- M10: 40Nm + 120° i M18: 100Nm+ 150°.
- Centrowanie: średnica zewn. 60 mm, średnica wew. 49 mm.

<http://lasertools.co.uk/product/7422>

