

Achshalbwellenabzieher - LKW

Zur Befestigung an den Befestigungsschrauben der Halbwelle hinter der Endkappe der Halbwelle, damit die Welle von der Achse abgezogen werden kann. Der Kopf der Abzieher-Druckschraube ist so geformt, dass mit einem Kupferhammer auf besonders hartnäckig festsitzende Wellen geschlagen werden kann, um sie zu lösen.



Additional Information

- Entwickelt, um die Halbwelle ohne Beschädigung aus der Achse zu ziehen.
- Einsatzmöglichkeiten u. a.: Eaton-, Dana- und Rockwell-Antriebsachsen.
- Der Satz enthält: Bolzenadapter, Endkappen der Halbwelle, Druckschraube und Abzieherbrücke.
- Die Druckschraube ist vor dem Betrieb mit Molybdändisulfidfett zu schmieren.
-

<http://lasertools.co.uk/product/9035>



