

Waarschuwing

Incorrecte of synchronisatiedistributie die uit fase is kan resulteren in schade aan de kleppen.

De Tool Connection kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke schade veroorzaakt door het gebruik van dit gereedschap.

Veiligheidsvoorzorgen – Lees ze

- Koppel de accu-aardekabels los (controleer of de radiocode beschikbaar is)
- Verwijder vonk- of gloeibougies zodat de motor gemakkelijker kan draaien
- Gebruik geen reinigingsvloeistof op riemen, tandwielen of rollers
- Noteer voorafgaand aan verwijdering altijd de route van de hulpaandrijfriem
- Draai de motor in de normale richting (naar rechts, tenzij anders vermeld)
- De nokkenas, krukas of dieselinjectiepomp niet draaien nadat de distributieketting is verwijderd (tenzij specifiek vermeld)
- Gebruik de distributieketting niet om de motor te vergrendelen tijdens het verslappen of aantrekken van krukaspoeliebouten
- De krukas of nokkenas niet draaien nadat de distributieriemp-ketting is verwijderd
- Markeer de richting van de ketting alvorens hem te verwijderen
- Het is altijd raadzaam de motor langzaam met de hand te draaien en om de nokkenas en krukas distributiepositie opnieuw te controleren.
- Krukassen en nokkenassen kunnen alleen worden gedraaid nadat het kettingaandrijfmechanisme volledig is geïnstalleerd.
- Draai de krukas niet via de nokkenas of andere tandwielen
- Verwijder vonk- of gloeibougies zodat de motor gemakkelijker kan draaien
- Controleer de distributie van de dieselinjectiepomp nadat de ketting is teruggezet
- Controleer alle aanhaalkoppels



5 018341 040833 >



www.lasertools.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kroon Road, Southampton, Warrackheath CV47 0DR
T +44 (0) 1928 815000 F +44 (0) 1928 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: +44 (0) 1928 816166. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.


www.lasertools.co.uk

LASER®

Part No. 4083


Motordistributiege- reedschapsset

Volkswagen Audi Group 1.2 | 3 Cyl. - 6v | 12v



www.lasertools.co.uk

Inhoud



Ref	Code	Ref. OEM	Omschrijving
A	C291	T10123	Nokkenas uitlijngereedschap (2) 12v
B	C292	T10121	Krukasborggereedschap 6v 12v
C	C293	T10120	Nokkenas uitlijngereedschap 6v

Toepassingen

Merk	Model	jaar
Seat	Cordoba	2002 - 08
	Ibiza MkIV	2002 - 09
	Ibiza MkV	2008 - 15
	Toledo	2012 - 15
Skoda	Fabia	2002 - 07
	Fabia II	2007 - 15
	Praktik	2007 - 15
	Rapid	2012 - 15
	Roomster	2006 - 15
Volkswagen	Fox	2005 - 12
	Polo MkIV	2002 - 09
	Polo MkV	2010 - 14

Maat	Motorcode
1.2 6V	AWY, BBM, BMD, CHFA, CHFB
1.2 12V	AZQ, BME, BXV, BZG, CEVA, CGPA, CGPB, CGPC

Instructies

Gebruik Nokkenas Alignment Gereedschap (A) voor 12v motoren en gereedschap (C) voor 6v motor.

De sleuf in het einde van de nokkenas moet horizontaal worden uitgelijnd, maar als de nokkenas Tool (A) kan worden aangebracht kan het noodzakelijk zijn de regelaar van de motor 360 °

De krukas Alignment Pin maakt de krukas in de juiste timing positie op beide soorten motoren worden opgesloten.

De krukas noodzakelijk kunnen worden gedraaid met de poelie-centrum binnen, totdat de sleuven in de nokkenas horizontaal geplaatst en de krukstap (B) kunnen worden ingebracht in de sleuf in de krukas, kan het nodig zijn de krukas 360 ° beurt

