

LASER®

Part No. 6972



Demontageset wielborgmoeren

Instructies



- 8 x conische demontagebussen, lengte 60 mm.
- Binnendiameters: 18,3 x 16,4 mm, 19,5 x 17,6 mm, 20,4 x 18,5 mm, 21,6 x 19,7 mm, 22,5 x 23,6 mm, 23,6 x 21,7 mm, 24,5 x 22,6 mm.
- De speciale adapter kan indien nodig worden gebruikt in combinatie met de Laser 6031 pneumatische hamer.
- Twee demontagedoorns. De wielmoeren kunnen worden verwijderd met behulp van de Laser voedingsbalk 1343.
- Bussen gemaakt van chroommolybdeen.


www.lasertools.co.uk

Inleiding

Deze set maakt gebruik van een aantal taps toelopen de bussen die op beschadigde wielborgmoeren kunnen worden geplaatst om verwijdering te vereenvoudigen. Ontwikkeld voor gebruik met een koperen hamer of pneumatische hamer.

- Maten van taps toelopende bussen zijn geschikt voor borgmoeren met diameters van 17 mm tot 24 mm.
- Inclusief adapter voor pneumatische hamer.
- Ontworpen voor gebruik met een voedingsbalk of voedingspistool.

Onderdelen



Ref.	Beschrijving
A	Taps toelopende bus
B	Handmatig montagegereedschap
C	Montagegereedschap pneumatische hamer
D	Demontage-adapter borgmoer


De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad. Raadpleeg de OEM-gegevens zoals de gegevens van de autofabrikant of Autodata.

Het gebruik van deze demontageset voor wielborgmoeren is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.




Instructies - Methode 1

1. Selecteer de betreffende taps toelopende bus voor een stevige aansluiting op de te verwijderen wielborgmoer.
2. Gebruik het handmatige montagegereedschap (B) en een koperen hamer en plaats de taps toelopende bus op de wielborgmoer tot deze aangrijpt op de bus.
3. Gebruik een geschikte voedingsbalk (wij raden Laser 1343 aan) of een voedingspistool om de bus en de moer te verwijderen.
4. Verwijder de borgmoer van de bus met behulp van component D zoals hieronder beschreven.



Instructions - Method 2

1. Selecteer de betreffende taps toelopende bus voor een stevige aansluiting op de te verwijderen wielborgmoer.
2. Gebruik het montagegereedschap voor de pneumatische hamer en een pneumatische hamer en plaats de taps toelopende bus op de wielborgmoer tot deze aangriipt op de bus.
3. Gebruik een geschikte voedingsbalk (wij raden Laser 1343 aan) of een voedingspistool om de bus en de moer te verwijderen.
4. Verwijder de borgmoer van de bus met behulp van component D zoals hieronder beschreven.



Methode voor verwijderen van wielborgmoer

Gebruik de demontage-adapter voor de borgmoer en een bankschroef om de moer zoals afgebeeld te verwijderen uit de bus.

LOCKING NUT REMOVAL FROM SPECIAL SOCKET



VICE



Safety First. Be Protected.

Onze producten zijn ontworpen om correct en zorgvuldig gebruikt te worden voor de beoogde doeleinden. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór het gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



5 018341 069728 >



When you have finished with this bottle please recycle it

www.lasertools.co.uk

6972_Instructions_V6_NL



Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kinleton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888

info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Garantie

Dit product bevat verbruiksartikelen die NIET gedekt worden door de garantie van The Tool Connection. Neem voor reserveonderdelen rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling via: +44 (0) 1926 818186.

www.lasertools.co.uk