

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde doel. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap. Hoewel we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de gereedschappen en informatie na te gaan vóór gebruik.



Safety First. Be Protected.

Garantie


Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: **+44 (0) 1926 818186**. Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.



Distributie door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrijk
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

7018_Instructions_NL



5 018341 070182 >

LASER®

7018




Schroefveerspanner Heavy Duty



- Maximale veerbelasting 1.200 kg
- Ontworpen om stevig op de veer te haken en de gebruiker in staat te stellen om de veer op gecontroleerde wijze te laten spannen.

Onderdelen



Ref.	Beschrijving
A	Compressieplunjer
B	Compressieplunjer
C	Steun afstandsstuk

De onderstaande instructies dienen slechts als leidraad.

Het gebruik van deze schroefveerspanner is volledig op verantwoordelijkheid van de gebruiker. The Tool Connection Ltd. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige hieruit voortvloeiende schade van welke aard dan ook.




Veiligheidswaarschuwingen


- **NIET** geschikt voor gebruik met pneumatische gereedschappen; gebruik alleen handbediende ratels en sleutels.
- Zorg ervoor dat alle schroefdraden schoon en goed gesmeerd zijn met molybdeendisulfidevet.
- Zorg ervoor dat alle klemmen correct aangrijpen met de schroefveren en dat alle vergrendelingen zijn geborgd.
- Overschrijd het maximale belastingvermogen of de maximale veerafmetingen niet.
- Zorg ervoor dat de klemmen van beide compressors correct zijn uitgelijnd en dat ze dat blijven tijdens gebruik.
- Draag geschikte beschermende kleding, een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen.
- Ga niet gebogen over beide uiteinden of in de lijn van een gespannen veer staan.
- Voorkom dat de schroefveren elkaar raken.
- Alleen gekwalificeerd personeel mag van schroefveerspanners gebruik maken voor de ophanging.
- Max. belasting 1.200 kg/paar.

Instructies

- Monteer A, B en C zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat de borgbout op C los blijft zitten tot de klemmen op de veer zijn gepositioneerd.



- Positioneer het samenstel op de veer; houd hierbij rekening met het volgende:
 - o Zorg ervoor dat de plunjers uitgelijnd met de veer worden gemonteerd.
 - o Zorg ervoor dat de plunjers 180° uit elkaar liggen.
 - o Zorg ervoor dat de plunjers zijn gepositioneerd voor gelijke toegang tot de aandrijfuiteinden.
 - o Zorg ervoor dat de vergrendelingen zijn gesloten en vastgedraaid.



- Draai de borgbout van de steun van het afstandsstuk (C) vast.
- Druk de plunjers langzaam in met behulp van uitsluitend handgereedschappen. Zorg ervoor dat de plunjers gelijkmatig worden ingedrukt, zodat de veer gelijkmatig wordt gespannen.
GEBUIK GEEN ELEKTRISCH OF PNEUMATISCH GEREEDSCHAP.
- Stop het spannen van de veer voordat de schroefveren elkaar raken.