

Veiligheidswaarschuwingen - graag doorlezen

- Draag oogbescherming en handschoenen bij gebruik van deze gereedschapset.
- Reinig de gereedschapsonderdelen na gebruik altijd grondig.
- Houd de gereedschapsonderdelen veilig en netjes in de meegeleverde koffer.
- Gebruik de set niet voor andere doeleinden dan waarvoor deze is ontworpen.



Safety First. Be Protected.

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het beoogde gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald gereedschap, en ondanks dat we er alles aan doen om correcte gegevens te verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.



7114_Instructions_NE



www.lasertools.co.uk



Distributed by The Tool Connection Ltd
Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR
T +44 (0) 1926 815000 F +44 (0) 1926 815888
info@toolconnection.co.uk www.toolconnection.co.uk

Guarantee

If this product fails through faulty materials or workmanship, contact our service department direct on: **+44 (0) 1926 818186**. Normal wear and tear are excluded as are consumable items and abuse.

www.lasertools.co.uk

LASER[®]

Onderdeelnr. 7114

Geribde trekker aandrijfpoelie

Instructies



www.lasertools.co.uk


Inleiding

De 7114 is een universele trekkerset voor geribde aandrijfpoelies van V-riemen. De verstelbare trekker is zo gemaakt dat hij tijdens het verstellen symmetrisch blijft. Beide klemmen bewegen gelijkmatig wanneer de stelschroef wordt gedraaid.


Er zijn twee maten persbouten meegeleverd, voor diepe en ondiepe poelies. Er zijn tevens twee maten opschuifklemmen meegeleverd. Er zijn twee modellen penadapters inbegrepen, een met een vlak uiteinde en een met een punt, voor assen met een gat of holte in het midden.

Door de hoofdspil van de trekker te verstellen en de lengte van persbouten en opschuifklemmen te variëren, kan de trekker passend gemaakt worden voor poelies van uiteenlopende afmetingen en modellen.

Onderdelen



A	Verstelbare trekker
B	Centrale persbout (ondiepe poelies)
C	Centrale persbout (diepe poelies)
D	Penadapter (met punt)
E	Penadapter (vlak)
F	Opschuifklemmen (lang)
G	Opschuifklemmen (kort)




Instructies

Verwijder het bevestigingsmiddel waarmee de poelie op de middenas bevestigd is en houd de trekker bij de poelie om het formaat van de benodigde persbout en opschuifklemmen te bepalen. Monteer de klemmen en de centrale persbout op de trekker.

Bepaal welke penadapter er nodig is en plaats deze vervolgens op de centrale persbout; de adapter wordt eenvoudig op het uiteinde van de persbout geduwd.

Smeer de schroefdraad van de hoofdspil en de persbout met zwart molybdeenvet.



Zie figuur1:

Stel de twee opschuifklemmen met behulp van een steek- of dopsleutel van 16 mm (of een ratel van 3/8") strak tegen de groeven van de poelie aan.

Draai de centrale persbout **met de hand** aan zodra de trekker stevig op de poelie bevestigd is, tot de adapter aan het einde van de pen strak tegen de as van de poelie aanligt.

Controleer of de trekker en de centrale persbout goed op de poelie en de middenas van de poelie gecentreerd zijn. Opmerking: wanneer de trekker wordt aangehaald terwijl deze niet gecentreerd is, kunnen zowel de trekker als de poelie beschadigd raken.

Haal de centrale persbout gelijkmatig aan met behulp van een steek- of dopsleutel van 17 mm (of een ratel van 3/8"). Ga door tot de poelie van de middenas getrokken is.

Voorzorgsmaatregelen

Draag oogbescherming en handschoenen bij gebruik van dit gereedschap.

Smeer de schroefdraad van de hoofdspil en de persbout met zwart molybdeenvet. Als het gereedschap droog (ongesmeerd) wordt gebruikt, vervalt de garantie.

Gebruik geen slagmoersleutels in combinatie met dit product.

Wanneer de trekker wordt aangehaald terwijl deze niet gecentreerd is, kunnen zowel de trekker als de poelie beschadigd raken.