

Outil pour valve de pneu

Peut être utilisé pour nettoyer les filets internes et externes d'un corps de valve Schraider, ainsi que pour retirer le noyau de la valve (essentiel pour les changements de pneu) et nettoyer le siège du noyau de la valve dans le corps de la valve (nettoyeur de vis conique).



Additional Information

- Outil universel 4 en 1.
- Répare le filetage la partie interne et externe de la tige de la valve.
- Extrait le noyau de la valve endommagée/démonte le noyau de la valve.
- Finition plaquée.
-

<http://lasertools.co.uk/product/5436>



