

Extracteur de piston d'étrier sur moto

Used to remove the piston from the brake caliper when performing maintenance on the calipers - such as seal or piston replacements.



Additional Information

- Taille : 16.5mm<39mm
- Barre de blocage - manche avec bonne prise en main
- Tête moletée pour une bonne accroche
- Gain de temps
-

<http://lasertools.co.uk/product/6212>

