

## Bremsbelag-Dickenmessgerät

A pencil type brake pad wear gauge that allows for the pad thickness to be accurately measured without the need to remove the wheel from the vehicle.



### Additional Information

- Überprüfen Sie die Lebensdauer von Bremsbelägen ohne Demontage
- Einfach ablesbare farbcodierte Skala
- Rasches Erfassen des Bremsbelagverschleißes
- Aus Aluminium

<http://lasertools.co.uk/product/6678>

