

Extraktionswerkzeugsatz für beschädigte

For removing damaged hex bolts and screws.



Additional Information

- Zum Entfernen beschädigter Sechskantbolzen und -schrauben
- 1/4"-Sechskantschaft x 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm Sechskantbits x 50 mm lang
- Plus 10 mm Sechskantschaft x 7 mm, 8 mm, 10 mm x 40 mm lang
- 1/2"-Antrieb x 10 mm Sechskantbit-Adapter
- Verpackt in Kunststoff-Aufbewahrungsbox

<http://lasertools.co.uk/product/6845>

