

Abaisseur de pédale universel

Un support extensible qui peut être ajusté et réglé pour enfonce et maintenir la pédale de frein, d'embrayage ou d'accélérateur d'un véhicule en utilisant le volant ou le siège du conducteur pour le maintenir en place. Permet à une seule personne de contrôler les feux de freinage et de maintenir l'accélérateur à un régime donné lors du contrôle des émissions, etc. Idéal pour les garages, les centres d'entretien et les mécaniciens mobiles.



Additional Information

- Enfonce et maintient les pédales de frein, d'embrayage ou d'accélérateur des voitures et des camions.
- La conception extensible en continu permet au mécanicien d'ajuster l'outil à la position requise.
- Le support en acier en forme de U peut être placé sur le volant ou le siège du conducteur.
- Plage d'extension : 521 à 851 mm.
- Le pied recouvert de caoutchouc et le support à revêtement vinyle offrent une meilleure prise et évitent de marquer l'intérieur du véhicule.

<http://lasertools.co.uk/product/8381>

